

SA-90 ágy szereelési útmutató

-  28-as excenter x 3
-  Excentercsap x 3
- 4x25-ös facsavar x 16
- 4x40-es facsavar x 6
- 8x35-ös helyezőtípli x 12

1. Az ágyoldalakba üsse be a helyezőtípiket!
2. Állítsa össze az ágyat rajz szerint!
3. A csatlakozási pontoknál rögzítse az alkatrészeket egymáshoz az előre felszerelt sarokvasak furatain keresztül 4x25-ös facsavarok segítségével!
4. Terítse ki az ágydeszkát, majd rögzítse az ágyoldal doplungléceihez 4x40-es facsavarokkal!
5. A fejtég felső élén található anyákba csavarja be az excentercsapokat!
6. A magasítás 15mm-es furataiba helyezze bele az excentereket úgy, hogy a rajtuk lévő nyíl a végfurat irányába mutasson!
7. Furatolása szerint illessze a magasítást a fejtégre (furatokkal hátra), majd húzza meg az excentereket az óramutató járásával megegyezően!

