

Általános használati - kezelési útmutató

A bútor szétszerelt, részben szétszerelt vagy összeszerelt kivitelben kerül szállításra.

Ha a bútor szerelést igényel bízza szakemberrel!

Vegye igénybe házba szállítási szolgáltatásunkat ami tartalmazza a bútorok összeszerelését is.

Ha a bútort saját maga szeretné összeszerelni kövesse a következő lépéseket!

Minden esetben szükségesek szerszámok, mint: harapófogó, csillagcsavarhúzó, 10-es villáskulcs, vízmérték esetleg ha van fűrőgép.

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az ezt rögzítő kapcsokat, szögeket, bontsa ki az egységcsomagot.
2. Szerelje fel az ágy lábait (csavarhúzó szükséges)
3. A kívánt helyre helyezze el az ágy alsó részét (ágyneműtartó) és mindenképpen ellenőrizze hogy vízszintes legyen a talaj. A későbbi vetemedés, csavarodás és recsegések elkerülése végett, nagyon fontos az ágy stabil vízszintes elhelyezése.
4. Csavarozza fel (10-es villáskulcs) vagy akassza fel a fejtámlát az ágyneműtartó kárpit mentes részére. Csavarozás esetén a lyukak elő vannak fúrva, ha nem egyezik a lyuk vagy nem oda szeretné akkor Önnek kell egy új lyukat fúrni. (fűrőgép, 7mm-es fűrőhegy). Ha a lyukak illeszkednek tegye be a csavarokat, a csavarra tegye rá az alátétet és az anyát és a villáskulccsal húzza meg.
5. Az egy és kétszemélyes ágyaknál a rugó behelyezése a következő lépés. VIGYÁZAT nehéz és balesetveszélyes!!! Az ágy vasalások közül ha van vegye ki a védőszivacsot és a vasalást állítsa felfelé ütközésig. A rugófüleket fordítsa egymással szemben, ha szorul használjon harapófogót. Heverőknél, sarokülőknel és a kanapéknál egy vasalásba egy-egy (jobb oldal – bal oldal) rugót kell beakasztani. Franciaágyaknál három lyukú füleket fog találni. A rugókat mindig a két szélsőbe kell beakasztani, úgy hogy egymással szemben lévő lyukakba akasszuk bele és nem keresztbe, tehát a rugóknak párhuzamosnak kell lennie egymással. A rugó beakasztása a fejtámlától távolabb eső lyukba történik először (ez van alul) ezt nagy erővel erős fogással húzom felfele mindaddig míg a vele párhuzamos felső lyukba sikerül beakasztani. Ugyanígy megismétlem a többi rugónál is ezt a műveletet. Franciaágyaknál 4 vagy 6 db rugót akasztunk be a bal és jobb oldalba.
6. Az ágybetét ráhelyezése az ágyneműtartóra. Fizikai erőt és pontosságot igénylő nehéz feladat amit minimum 2 fő tud elvégezni. Az ágyneműtartón lévő vasalások felfelé állnak úgy, hogy a rugók már be vannak helyezve. Erre a vasalásra kell rácsúsztatni az ágybetétet. Az ágybetét alján lévő csúszkákat rá kell illeszteni a felálló vasalatra. Két személyesen művelet egymással szemben állva, az ágybetétet felemelve és egyensúlyban tartva, pontos illesztéssel rácsúsztatva egyszerre egyenletesen a két oldalt, hogy ne szoruljon meg. Ha ez megvan akkor próba nyitást-zárást végzünk. Itt vigyázni kell, hogy az erős rugó miatt ne csapodjon fel az ágybetét. Ezt a műveletet kétszer, háromszor elvégezzük. Nyitás kizárólag a rászert füllel történik középről, a másik kezünket ráhelyezve a fekvőfelületre ellentartásként. Oldalról, sarokról szigorúan tilos nyitni, mert a vasalás elhajlását eredményezi, mely nem garanciális probléma. (szakszerűtlen használat)
7. Ha az ágyakat összeszerelt állapotban toljuk, húzzuk a parketta megkarcolódnak, a bútor lábak kitörhetnek. Kérjük erre ügyeljen és inkább emelje az ágyat vagy az ágy lábak alá egy textilt helyezzen és ezen csúsztassa a megfelelő helyre.

Az ágyneműtartó terhelhetősége max. 15 kg egyenletes súlyelosztás esetén. Az ágyneműtartó az ágyneműk, plédek, ruhák tárolására alkalmas bútorelem. Az ágyneműtartóba belelépni, feküdni, ülni balesetveszélyes és az ágyneműtartó beszakadásához vezethet. Ne használja raktárnak, ne pakoljon bele könyvet, papírt, vasat és egyéb súlyos tárgyakat.

Kérjük ügyeljen a megfelelő működtetésre, használatra, ne terhelje túl a bútort. Az ülő és fekvőfelületen ne ugráljon, mert így az ágy tartószerkezete gyengülhet a kárpit színe megváltozhat, szakadás, törés alakulhat ki.

A terméket száraz helységben ajánlatos elhelyezni, illetve használni. Óvjuk a sugárzó hőtől és az erős napfénytől, továbbá a gyakori páralecsapódás lehetőségétől. A bútorra meleg esetleg fagyasztott állapotban lévő, vagy nedves tárgyat ne rakjunk. A bútorok tárolása csak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú raktárakban történjen. Ellenkező esetben különböző elváltozások léphetnek fel, amik nem garanciális hibák (pl.: fűtetlen, hideg raktárban való tárolás mínusz fokban). A kárpit, vagy a textilbőr megfagyása esetén az anyag meggyengül, berepedezik, foszlik és egyéb meghibásodások jönnek létre. A kárpitos bútorok + 10 C° alatti tárolása nem megfelelő, mert itt már megváltozhatnak az anyag természetes tulajdonságai. A fényezett felületeket óvjuk a vegyszerektől és az esetleges karcoló csiszoló hatású tárgyaktól. A bútort rendeltetésszerű használatától eltérő módon igénybe venni nem szabad. Az ebből származó bármilyen meghibásodás nem tekinthető garanciális hibának.

A szövet tisztítása, kezelhetősége: a szövetes bútorok legalapvetőbb tisztán tartása a kárpit portalanítása. Ez az ülő-fekvőfelületek kézi porolóval való kiporolását vagy megfelelő fejjel ellátott porszívóval való kiporszívózását jelenti. Bútorok párnáinak tisztítása egyszerű kézi kiporolást, kirázást jelent. A kárpiton keletkezett foltokat, koszokat, először próbálja meg eltávolítani langyos vizes szivaccsal körkörös mozdulat végezve egymás után többször, majd hagyja, hogy megszáradjon, és után ezt ismételje meg kétszer. Ha nem vezet eredményre, csak utána használjon tisztítószer, ami lehet hab, vagy folyékony kárpittisztító. A tisztítás előtt olvassa el a kárpittisztító használati útmutatóját, alkalmazhatóságát, és a tisztítószer kevésbé látható helyen próbálja ki. Kefét és durva dörzsít ne használjon, csak puha szivacsot.

Lehet alkalmazni vizes porszívó használatát, de csak azoknak ajánljuk, akik ezen a területen már rendelkeznek tapasztalattal. A bútorszövetet óvjuk a túlvizesedéstől, és a túlzott tisztítószer használatától, mert az színelváltozást okozhat. Tisztítószerként folyékony szappant, vagy folyékony mosószert, vagy az eredetileg erre tervezett kárpit tisztítószer, vagy habot alkalmazzon, vagy alkalmazhat hagyományos természetes anyagokat (ecetes víz, szódabikarbóna, stb.). Természetesen mindig a hiba típusa határozza meg, hogy milyen tisztítószer célszerű alkalmazni.

Műbőrök, textilbőrök tisztítása, kezelhetősége: ezeket az anyagokat porszívózni, vizes porszívózni nem szabad, kefét és durva dörzsszivacsot ne használjon. A legmegfelelőbb tisztítása megnedvesített puha ronggyal távolítsa el a port és egyéb felületi szennyeződést. Ha a szennyeződés erősebb, akkor alkalmazzon kárpittisztítószer, vagy folyékony szappant és puha szivaccsal, vagy ronggyal enyhe nyomással körkörös mozdulatokat végezve próbálja eltávolítani a szennyeződést. Fűtőtestektől minimum 25cm távolságra helyezze el a bútort, mert a sugárzó hő kárt tehet a textilbőrben. A műbőr, vagy textilbőrrel bevont bútorok egyenes felületén ne vasaljon ruhát.

Az általános használati-kezelési útmutató különleges tulajdonságú anyagokra nem mindig alkalmazható, ilyenkor kérje szakember segítségét. A szakszerűtlen tisztítás és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felelőséget nem tudunk vállalni. Ismeretlen eredetű kárpittisztítószereket, vegyszereket ne használjon!

A bútor használatához sok örömet kívánunk! B&A TRADE KFT.