

Szerelési leírás sarokhoz

1. Helyezze a támlát a rajz szerinti a talajra.
2. Az ágyneműtartót fénéklemizzel felfelé fektette a támlára és a műanyag lábkat 1-1 darab 5x70 méretű facsavarral rögzítse az előfűrt helyeken
3. A zsanér szabad felét a támlához fektetve illetve a furatokhoz illesztve, 3-3 darab M 6x25 csavarral rögzítse.
4. Fordítsa az összeszerelt elemeket a lábára.
5. A felnyíló ágyneműtartóra szerelje fel a kis háttámlát.
6. Szerelje fel a két ágyneműtartóra a karokat a kívánt állásba (jobb-balos) szerint.
7. A két ágyneműtartót egymás mellé tolva csavarozza össze, majd az ülőfelületen lévő műanyag ütközők segítségével pozícionálva csúszassa az ülőfelületet a helyére.

